

Bedienungsanleitung der Alarmzentrale AP412 / AP816

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Alarmsystem. Dieses System wird den Sicherheitsanforderungen privater und gewerblicher Objekte gerecht. Alle Steuerbefehle werden über das Bedienteil eingegeben. Umgekehrt erkennen Sie über die akustischen und optischen Signale des Bedienteils die unterschiedlichen Zustände der Anlage.

Dieses Sicherheitssystem besteht aus einer Anzahl Sensoren, Detektoren und Kontakten, die so platziert wurden, dass Gefahrensituationen erkannt werden. Typisch hierfür ist der Schutz vor Einbruch. Es gibt jedoch ebenfalls Schutzvorkehrungen (Optional) vor Feuer und anderen Einflüssen, wie Gas oder Wassereintrich. Jedes dieser Elemente ist mit der Zentraleinheit verbunden. Ihre Anlage kennt so zu jeder Zeit den Zustand jedes einzelnen Meldegerätes.

Zum Schutz vor Einbrecher ist eine Scharfschaltung des Systems notwendig. Alle anderen Schutzarten, wie Feuer und Überfall (Option) sind stets aktiv und müssen nicht extra scharf geschaltet werden.

Grundfunktion	Vorgehensweise
Alarmanlage einschalten - Sie hören akustische Signale. Das Objekt jetzt zügig verlassen. - Sie hören ein kurzes akustisches Signal. Z.B. ein Fenster/Tür ist noch geöffnet, es befindet sich noch jemand im Überwachten Bereich oder es liegt eine Störung vor.	[CODE] + ✓
Alarmanlage ausschalten - Sie hören ein akustisches Signal am Bedienteil während dieser Zeit müssen Sie den richtigen CODE eingeben, bei einer Falscheingabe geben Sie den richtigen CODE komplett erneut ein.	[CODE] + ✗
Alarm zurücksetzen	[CODE] + [RESET]

Sonderfunktion	Vorgehensweise
Systemstörungsanzeige (wenn gelbe Schraubenschlüssel LED leuchtet)	[Menü] + [2]
Ereignisspeicher ansehen	[CODE] [Menü] [6] (Blättern mit den Pfeiltasten)

Programmierungs Menü aufrufen	[CODE] [Menü] [9] ... Systemcode
Uhrzeit ändern	[95] [Stunden : Minuten]
Datum ändern	[96] [Tag / Monat / Jahr]

Eigenen Code ändern (Jeder Benutzer kann seinen Code ändern)	[CODE] [Menü] [5] [CODE] [CODE]
--	---------------------------------

Hinweise
Niemals Teile der Sicherheitsanlage öffnen sowie mit Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen.
Vor verlassen des Objektes müssen alle Fenster und Außentüren geschlossen werden. Sowie Lüftungs- und Klimaanlage abgeschaltet werden.
Kein CODE und/oder KENNWORT weitergeben.

Einrichten der Benutzercodes

Eigenen Code ändern (Jeder Benutzer kann seinen Code ändern)	[CODE] [Menü] [5] [CODE] [CODE] Benutzercode neuer Code wiederholen
---	---

Programmierungs Menü aufrufen	[CODE] [Menü] [9] ... Mastercode
Benutzercode einrichten	[85] [. .] [CODE] [CODE] (Benutzer-Nr.) (neuer Code) (wiederholen)
Benutzercode löschen	[80] [. .]  + [RESET] (Benutzer-Nr.) (Menü verlassen)

Benutzercode zur Scharf-/Unscharfschaltung

Bereich 1

<u>Nummer</u>	<u>Code</u>	<u>Name</u>	<u>Funktion</u>
0 Errichtercode	*****	Errichter Code	NICHT ÄNDERN!
1 Mastercode		Mastercode	Zum Ändern der Benutzer (Keine scharf/unscharf Funktion)
2 Benutzercode			
3 Benutzercode			
4 Benutzercode			
5 Benutzercode			
6 Benutzercode			
7 Benutzercode			
8 Benutzercode			
9 Benutzercode			

Benutzercode zur Scharf-/Unscharfschaltung

Bereich 2

<u>Nummer</u>	<u>Code</u>	<u>Name</u>	<u>Funktion</u>
0 Errichtercode	*****	Errichter Code	NICHT ÄNDERN!
1 Mastercode		Mastercode	Zum Ändern der Benutzer (Keine scharf/unscharf Funktion)
2 Benutzercode			
3 Benutzercode			
4 Benutzercode			
5 Benutzercode			
6 Benutzercode			
7 Benutzercode			
8 Benutzercode			
9 Benutzercode			