Kurzanleitung FAP030

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
	1.1 Zweck dieser Anleitung	2
	1.2 Hinweise zur Verwendung dieser Anleitung	2
	1.2.1 Flussdiagramme	2
	1.2.2 Allgemeiner Hinweis zum Einlernen von Sendern	2
2	Tips & Tricks	2
	2.1 Öffnen der Zentrale ohne Alarm	2
	2.2 Werksseitig eingestellte Codes	3
3	Benutzereinstellungen an der Anlage	4
	3.1 Datum und Uhrzeit einstellen	4
	3.2 Codes verwalten	5
4	Module einlernen	6
	4.1 Melder	6
	4.1.1 Melder Eigenschaften bearbeiten	7
	4.2 Funk- Fernbedienungen	8
	4.3 Bedienteile und Sirenen	9
	4.3.1 Auswahl des Sirenen- bzw. Bedienteiltyps	9
	4.3.2 Den richtigen externen Sirenentyp wählen	9
	4.3.3 Senderplatine für die Zentrale bei Sirenen und bidirektionalen Bedienteilen	10
	4.3.4 Einlernen eines Bedienteils in die Zentrale	10
	4.3.5 Einlernen der Zentrale in ein bidirektionales Bedienteil	11
	4.3.5.1 FRK031 in den Registriermodus versetzen	.11
	4.3.5.2 FRK033 in den Registriermodus versetzen	.11
	4.3.5.3 Durchführen des Ext. Sirenentests zum Registrieren der Zentrale im Bedienteil.	.11
	4.3.6 Einlernen der Zentrale in eine Sirene	11
	4.3.6.1 Funk- Sirenenmodul FLS030	.12
	4.3.6.2 Funk- Kompaktalarmierung FLS031	.12
	4 3 6 3 Durchführen des Ext Sirenentests zum Registrieren der Zentrale in der Sirene	12
	4.3.7 Finlernen der hidirektionalen Sirene in die Zentrale	12
5	Aufschalten der Anlage	14
-	5.1 Auf eine Leitstelle	14
	5.1.1 Besonderheiten iConnect Breitband	14
	5.2 Per Sprachnachricht auf ein Telefon	14
	5.2.1 iConnect PSTN	15
	5.2.2 iConnect GPRS	15
	5.2.3 iConnect Breitband	15
	5.3 Ereignisauswahl	15
	5.3.1 für Protokolle	15
	5.3.2für Sprachnachrichten	15
6	Anbindung an einen ELAS Server	17
	6.1 iConnect GPRS	17
	6.2 iConnect Breitband	18
	6.2.1 Netzwerk-Kommunikation	18
	6.2.2 ELAS Einstellungen	18
6	 5.3 Ereignisauswahl	19 15 15 15 17 17 18 18 18

1 Allgemeines

1.1 Zweck dieser Anleitung

Diese Anleitung soll dem Installateur die Möglichkeit geben, das Alarmsystem iConnect schnell und effektiv zu programmieren. Die einzelnen Programmier- und Installationsschritte werden der Übersichtlichkeit halber jeweils in Flussdiagrammform dargestellt.

Jedes Flussdiagramm beginnt im normalen Betriebszustand der Anlage, d.h. Sie befinden sich außerhalb des Benutzer- oder Installateurmenüs. Die LCD Anzeige sieht dann in etwa so aus:

Elektronics Line	
10:22:45	

Auf ausschweifende Texte und Erklärungen wird (abgesehen von diesem Kapitel) im Rahmen dieser Kurzanleitung verzichtet. Detaillierte Erläuterungen finden Sie in der Montageanleitung der Anlage.

1.2 Hinweise zur Verwendung dieser Anleitung

Damit Sie möglichst schnell an die Information gelangen, die Sie vor Ort bei der Installation der iConnect benötigen, haben wir bei der Erstellung dieser Kurzanleitung auf umfassende Beschreibungen und epische Texte verzichtet. Zur tiefgründigeren

1.2.1 Flussdiagramme

Den Flussdiagrammen können Sie entnehmen, was Sie der Anlage per Bedienfeld eingeben müssen und was die LCD Anzeige der Anlage während der jeweiligen Schritte anzeigt.

Eingaben sind blau bzw. grau hinterlegt, LCD Anzeigen sind nicht hinterlegt.

1.2.2 Allgemeiner Hinweis zum Einlernen von Sendern



Stellen Sie sicher, dass während der gesamten Registrierungsprozeduren, die Sie durchführen, kein anderer Sender aktiv ist. Sollte irrtümlich ein falscher Sender eingelernt worden sein, beginnen Sie den jeweiligen Einlernprozess erneut.

2 Tips & Tricks

2.1 Öffnen der Zentrale ohne Alarm

Um beim Öffnen der Zentrale keinen Alarm auszulösen, gehen Sie wie folgt vor:



Sie können jetzt die Zentrale oder Peripheriegeräte öffnen, ohne einen Alarm auszulösen.

2.2 Werksseitig eingestellte Codes

Werksseitig sind folgende Codes programmiert:

- 1. Installateurcode (Nr. 32): 1111
- 2. Benutzercode (Nr. 01): 1234

3 Benutzereinstellungen an der Anlage

3.1 Datum und Uhrzeit einstellen



3.2 Codes verwalten





Mit dem Installateurcode haben Sie Zugriff auf die Codes 30-32, mit dem Benutzercode auf alle anderen Codes.

4 Module einlernen

4.1 Melder



4.1.1 Melder Eigenschaften bearbeiten



4.2 Funk- Fernbedienungen



Menü	Eigenschaft	Bedeutung
2. Тур	Übertragen Nicht übertragen	Scharf-/Unscharfschalten wird an die Leitstelle übertragen bzw. nicht übertragen
3. Benennung	*beliebig*	Name der Fernbedienung
4. B1 Zuordnung (unten rechts)	00-16	Einstellung für Knopf 1 der Fernbedienung: 00=B1 schaltet teilscharf 01-16=B1 schaltet die entspr. HA Einheit
5. B2 Zuordnung (unten links)	00-16	Einstellung für Knopf 2 der Fernbedienung: 00=B1 schaltet intern scharf 01-16=B2 schaltet die entspr. HA Einheit

4.3 Bedienteile und Sirenen

4.3.1 Auswahl des Sirenen- bzw. Bedienteiltyps



4.3.2 Den richtigen externen Sirenentyp wählen

#	Sie nutzen	Sie wählen	Bemerkungen
1)	Unidir. Bedienteil oder Chipleser	Alles außer 2-Weg Siren/KPD*	Bis zu vier, kein Chipleser in Verbindung mit LAN
2)	Funk- Sirenenmodul oder Funk- Statusanzeige	1-Weg Sirene	Nicht in Verbindung mit 3) möglich
3)	Bidir. Funk- Bedienteile	2-Weg Siren/KPD*	Max. 1 FRK033
4)	Bidir. Funkaußensirene	2-Wege Sirene oder 2-Weg Siren/KPD*	Max 1 bidir. Funkaußensirene

Tabelle 3.1: Der richtige ext. Sirenentyp

Nummerntaste	Ext. Sirenentyp
1	1-Weg Sirene
2	2-Wege Sirene
3	Keine Ext. Sirene
4	2-Weg Siren/KPD*

Tabelle 3.2: Welche Nummerntaste wählt welchen Sirenentyp an

4.3.3 Senderplatine für die Zentrale bei Sirenen und bidirektionalen Bedienteilen

Stecken Sie das im Lieferumfang von Sirenen und bidirektionalen Bedienteilen enthaltene Sendermodul in die Hauptplatine, beachten Sie Bild 4.1.



Bitte machen Sie die Alarmzentrale vorher stromlos. Wenn Sie das bidirektionale Bedienterminal FRK033 installieren wollen, verwenden Sie <u>in jedem Falle</u> die mit diesem Gerät gelieferte Platine.



Bild 4.1: Sendermodul für die Hauptplatine

4.3.4 Einlernen eines Bedienteils in die Zentrale

Dies gilt sowohl für uni- als auch für bidirektionale Bedienteile.



4.3.5 Einlernen der Zentrale in ein bidirektionales Bedienteil

Um die Zentrale in ein bidirektionales Bedienteil einzulernen, müssen Sie das Bedienteil in den Registriermodus versetzen. Dies geht je nach Bedienteil etwas unterschiedlich von statten.

4.3.5.1 FRK031 in den Registriermodus versetzen

Bei offenem Sabotage Schalter drücken Sie die Abbruch Taste (\mathbf{x}) ; das Bedienteil gibt 3

kurze Töne ab und beide LED's blinken um anzuzeigen das der Registrationsmodus gestartet wurde.

4.3.5.2 FRK033 in den Registriermodus versetzen

Trennen Sie die Spannungsversorgung (Akkus und Netzteil) vom Bedienteil, warten Sie 10 Sekunden und stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her.

Hinweis: Sie haben nun fünf Minuten Zeit, die Zentrale in das Bedienteil einzulernen.

1 Drücken Sie gleichzeitig "1", "3" und "5" auf dem Bedienteil, um dieses in den Registriermodus zu versetzen. Drei kurze Töne und das Blinken der beiden LEDs am Bedienteil zeigen an, dass der Registriermodus aktiviert ist.

Hinweis: Sollte das Bedienteil nicht in den Registriermodus übergehen, beginnen Sie bitte nochmals bei Punkt 1.

4.3.5.3 Durchführen des Ext. Sirenentests zum Registrieren der Zentrale im Bedienteil



Jedes empfangene Signal wird von dem Bedienteil mit einem langen Ton quittiert. Nachdem das zweite Signal empfangen wurde, hören die LEDs auf zu blinken. Wenn das Display der Zentrale "3.Ext.Siren Test" anzeigt, können Sie durch Drücken der Taste veitere Ext. Sirenentests durchführen.

4.3.6 Einlernen der Zentrale in eine Sirene

Versetzen Sie die Sirene in den Registriermodus.

(B)

4.3.6.1 Funk- Sirenenmodul FLS030

Drücken Sie die Registrationstaste einmal um das Sirenenmodul in den Registrationsmodus zu versetzen. Die Registrations-LED leuchtet.

4.3.6.2 Funk- Kompaktalarmierung FLS031

- 1. Setzen Sie den Modus Jumper JP1 in den Registrierungsmodus, wie in Bild 4.2 zu sehen ist.
- 2. Drücken Sie den "Sender Löschen" Knopf auf der Sirenenplatine, um den Speicher der Sirene zu löschen; die Sirene bestätigt dies mit einem Ton.

Registrierung	
Senden	

Bild 4.2: Belegung des Modus Jumper (JP1)

4.3.6.3 Durchführen des Ext. Sirenentests zum Registrieren der Zentrale in der Sirene



Hinweis: Wenn die 1. Übertragung empfangen wurde, erlischt die Registrations LED auf der Platine des Funk- Sirenenmoduls FLS030. Nach der 2. erfolgreichen Übertragung blinkt die LED. Wenn die LED aufhört zu blinken, ist der Registrationsvorgang abgeschlossen.

Die Außenkompaktalarmierung FLS031 quittiert den Empfang der Übertragung optisch und akustisch.

4.3.7 Einlernen der bidirektionalen Sirene in die Zentrale



5 Aufschalten der Anlage

5.1 Auf eine Leitstelle



5.1.1 Besonderheiten iConnect Breitband

Bei der iConnect Breitband muss die erste Aufschaltung als TCP/IP- Protokoll eingerichtet werden, wenn eine Verbindung mit einem ELAS-Server hergestellt werden soll.

5.2 Per Sprachnachricht auf ein Telefon

Prinzipiell geht die Aufschaltung auf ein Privattelefon genau so von statten, wie die Aufschaltung auf eine professionelle Leitstelle. Allerdings entfallen im Vergleich zur Aufschaltung auf eine Leitstelle verschiedene Optionen wie Kontonr., Kundennr. und Wählversuche.

Je nach Modell ergeben sich jedoch Unterschiede beim Einrichten.

5.2.1 iConnect PSTN

Als Sprachnachrichtenkonto wählen Sie Konto Nr. 4, das in der Zentrale als VM Konto 1 bezeichnet wird.

5.2.2 iConnect GPRS

Wollen Sie Sprachnachrichten übertragen, nutzen Sie bitte eines der Konten Nr. 4-6. Wählen Sie als Protokolltyp "Sprache Report" aus.

5.2.3 iConnect Breitband

Sprachnachrichtenkonten sind für die iConnect Breitband nicht vorgesehen. Stattdessen können Sie beispielsweise "Sprache folgen" (Follow Me) verwenden.

5.3 Ereignisauswahl





5.3.2 ... für Sprachnachrichten



6 Anbindung an einen ELAS Server

6.1 iConnect GPRS



	t-mobile	vodafone	debitel	e-plus	o2
APN	Internet.t-mobile	web.vodafone.de	Internet.debitel.de	Internet.eplus.de	surfo2
NAME	tm	-	debitel	eplus	-
PW	tm	-	internet	gprs	-

Tabelle 6.1: GPRS-Zugangsdaten für verschiedene Dienstanbieter

6.2 iConnect Breitband

Bei der iConnect Breitband muss die erste Aufschaltung als TCP/IP- Protokoll eingerichtet werden, wenn eine Verbindung mit einem ELAS-Server hergestellt werden soll. Siehe Kapitel 5.

6.2.1 Netzwerk-Kommunikation

Im Regelfall brauchen hier keine Änderungen vorgenommen zu werden. Erfragen Sie beim Netzwerkadministrator, ob das Netzwerk über einen DHCP-Server verfügt. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die folgenden Eingaben entsprechend den Vorgaben des Netzwerkadministrators eingerichtet werden:



6.2.2 ELAS Einstellungen



Anbieter	Domain/IP	Pfad	ELAS-Datei	HTTP-Port	SSL
ATC	80.153.42.72	/ELAS/CPWS	/CPREQUEST.ASMX	000449	AKTIV
Taballa C. D. FLAC Zuman na datan fürmungabiedana Dianatan biatan					

Tabelle 6.2: ELAS-Zugangsdaten für verschiedene Dienstanbieter



Wenn der Server über eine feste IP-Adresse angesprochen wird, und nicht über einen Domain-Namen, geben Sie die IP-Adresse auf jeden Fall ohne führende Nullen ein. Beispiel:

80.153.42.72	080.153.042.072
richtig	falsch