

INSTALLATIONSANLEITUNG

Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

2207-RCIS April 2012

Produktbeschreibung

Die Fernbedienung FPB082 ist eine 100% drahtlose Fernbedienung zur Scharf- Unscharfschaltung von videofied Alarmsystemen. Die Folgende Funktionen werden unterstützt:

- > Lithium Batterie für lange Lebensdauer*
- > Panikalarne können ausgelöst werden
- > Fernbedienung muss nicht im Objekt verbleiben
- > 3 Scharfschaltmodi und 1 Unscharfmodus

Programmierung

Nachfolgend wird der Einlernvorgang Schrittweise erklärt. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Montageanleitung der Zentrale:

- 1 Rufen Sie an der Zentrale das Konfigurationsmenü auf.
- 2 Navigieren Sie mit dem LCD Bedienteil zum Menü „Gerät hinzufügen“ (Level 4).
- 3 Drücken Sie OK/YES. Im Display erscheint „INIT TASTE DES GERAETS DRUECKEN“.
- 6 Drücken und Halten Sie die ON und OFF Tasten **exakt zeitgleich** für 6 Sekunden und lassen Sie die Tasten gleichzeitig wieder los. Die Fernbedienung piept in regelmäßigen Abständen um den Einlernvorgang zu signalisieren.
- 7 Das Bedienteil zeigt: FERNBEDIENUNG (1-25) GESPEICHERT Drücken Sie YES / OK.
- 8 Das Display zeigt "OPERATION VOLLSTAENDIG? Drücken Sie YES / OK

*Die Batterie ist ab Werk fest mit der Fernbedienung verbunden und kann nicht gewechselt werden. Versuchen Sie nicht die Fernbedienung zu öffnen! Lebensdauer der Batterie bis zu 10 Jahre.



Bedienung

ON - Kurz drücken. Die Fernbedienung sendet einen Schärfungsbefehl zur Zentrale. Ein Piepton beim Drücken und 2 weitere Pieptöne als Quittierung für die erfolgreiche Übertragung des Scharfbefehls. Ein langer tiefer Ton bedeutet der Befehl konnte nicht an die Zentrale übertragen werden.

Haus 1 - Kurz drücken: Die Fernbedienung überträgt einen Spezialmodus 1 Befehl an die Zentrale. Ein Piepton beim Drücken und 2 weitere Pieptöne als Quittierung für die erfolgreiche Übertragung des Befehls. Ein langer tiefer Ton bedeutet der Befehl konnte nicht an die Zentrale übertragen werden.

3 Sekunden gedrückt halten: Sendet einen hörbaren Panikalarm zur Zentrale (Quittiertöne werden ebenfalls ausgegeben).



OFF - Kurz drücken. Die Fernbedienung sendet einen Unscharfbefehl zur Zentrale. Ein Piepton beim Drücken und 2 weitere Pieptöne als Quittierung für die erfolgreiche Übertragung des Befehls. Ein langer tiefer Ton bedeutet der Befehl konnte nicht an die Zentrale übertragen werden.

Haus 2 - Kurz drücken: Die Fernbedienung sendet einen Spezialmodus 2 Befehl an die Zentrale. Ein Piepton beim Drücken und 2 weitere Pieptöne als Quittierung für die erfolgreiche Übertragung des Befehls. Ein langer tiefer Ton bedeutet der Befehl konnte nicht an die Zentrale übertragen werden.

3 Sekunden gedrückt halten: Sendet einen stillen Panikalarm zur Zentrale (Quittiertöne werden dennoch ausgegeben).

Elektrische Daten

Zentralenkompatibilität	Visio, alle X- Zentralen
Stromversorgung	
Normalspannung	3V
Schwache Batterie Limit	2.4V
Batterieanzahl	1 x 3V Lithium Batterie
Batterietyp	SANYO Lithium CR2
Batterielebensdauer	Bis zu 10 Jahre
RF Technologie	S2View [®]
Funktyp	Spread Spectrum Bidirectional RF
Frequenz	868 MHz
Verschlüsselung	AES Verschlüsselung
Antenne	Integriert
Betriebstemperatur	0° C - +40° C (32° F - +104° F)
Max. rel. Luftfeuchte	70% n. Kondensierend
Zulassungen	FCC Part 15

Änderungen vorbehalten. Diese Anleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Physikalische Daten

Material	Kunststoff (ABS-ULVO)
Abmessungen	84 mm x 40 mm x 17 mm
Gewicht	40 g (ohne Batterie)

Hiermit erklärt RSI Video Technologies, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Vollständige CE Erklärung unter www.secplan.de/ce



Vertrieb Deutschland / Österreich

SECPLAN Technik GmbH
Buchenstraße 15
64385 Reichelsheim
E-Mail: info@secplan.de