

## INSTALLATIONSANLEITUNG

Made by RSIVIDEO TECHNOLOGIES

2207-RCIS Sep. 2016

### Produktbeschreibung

Die Fernbedienung FPB083 ist eine 100% drahtlose Fernbedienung zur Scharf- Unscharfschaltung von videofied Alarmsystemen. Unterstützte Funktionen:

- > Lithium Batterie für lange Lebensdauer\*
- > Panikalarms können ausgelöst werden
- > Fernbedienung muss nicht im Objekt verbleiben
- > 3 Scharfschaltmodi und 1 Unscharfmodus

### Programmierung

Nachfolgend wird der Einlernvorgang Schrittweise erklärt. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Montageanleitung der Zentrale:

1. Rufen Sie an der Zentrale das Konfigurationsmenü auf.
2. Navigieren Sie mit dem LCD Bedienteil zum Menü "Gerät hinzufügen" (Level 4).
3. Drücken Sie OK/YES. Im Display erscheint "INIT TASTE DES GERAETS DRUECKEN".
4. Drücken und Halten Sie die ON und OFF Tasten exakt zeitgleich für ca. 3 Sekunden, sobald der Handsender anfängt zu piepen, können Sie die Tasten loslassen.
5. Das Bedienteil zeigt: FERNBEDIENUNG (1-25) GESPEICHERT Drücken Sie YES / OK.
6. Das Display zeigt "OPERATION VOLLSTAENDIG? Drücken Sie YES / OK
7. Drücken und halten Sie anschließend die ESC/NO Taste um das Programmiermenü zu verlassen.



## Bedienung

**ON** - Kurz drücken. Die Fernbedienung sendet einen Schärfbefehl zur Zentrale. Ein Piepton beim Drücken und 2 weitere Pieptöne als Quittierung für die erfolgreiche Übertragung des Scharfbefehls. Ein langer tiefer Ton bedeutet der Befehl konnte nicht an die Zentrale übertragen werden. Die LED leuchtet kurz rot auf wenn der Befehl erfolgreich übertragen wurde.

**Haus 1 - Kurz drücken:** Die Fernbedienung überträgt einen Spezialmodus 1 Befehl an die Zentrale. Ein Piepton beim Drücken und 2 weitere Pieptöne als Quittierung für die erfolgreiche Übertragung des Befehls. Ein langer tiefer Ton bedeutet der Befehl konnte nicht an die Zentrale übertragen werden.

**3 Sekunden gedrückt halten:** Sendet einen hörbaren Panikalarm zur Zentrale (Quittiertöne werden ebenfalls ausgegeben).

Die LED leuchtet kurz rot auf wenn der Befehl erfolgreich übertragen wurde.



**OFF** - Kurz drücken. Die Fernbedienung sendet einen Unscharfbefehl zur Zentrale. Ein Piepton beim Drücken und 2 weitere Pieptöne als Quittierung für die erfolgreiche Übertragung des Befehls. Ein langer tiefer Ton bedeutet der Befehl konnte nicht an die Zentrale übertragen werden. Die LED leuchtet kurz grün auf Befehl erfolgreich übertragen wurde.

**Haus 2 - Kurz drücken:** Die Fernbedienung sendet einen Spezialmodus 2 Befehl an die Zentrale. Ein Piepton beim Drücken und 2 weitere Pieptöne als Quittierung für die erfolgreiche Übertragung des Befehls. Ein langer tiefer Ton bedeutet der Befehl konnte nicht an die Zentrale übertragen werden.

**3 Sekunden gedrückt halten:** Sendet einen stillen Panikalarm zur Zentrale (Quittiertöne werden dennoch ausgegeben).

Die LED leuchtet kurz rot auf wenn der Befehl erfolgreich übertragen wurde.

## Elektrische Daten

Zentralenkompatibilität Visio, alle X, alle W Zentralen

Stromversorg.

Normalspannung	3V
Schwache Batterie	2.4V
Limit Batteriezahl	1 x 3V Lithium Batterie

Batterietyp	CR3032 Lithium Zelle
Batterielebensdauer	Bis zu 4Jahre
RF	S2View®

Technologie

Funktyp

Frequenz	868 MHz
----------	---------

Verschlüsselung	AES
-----------------	-----

Verschlüsselung Antenne	Integriert
-------------------------	------------

Betriebstemperatur	0° C - +40° C (32° F - +104° F)
--------------------	---------------------------------

Max. rel. Luftfeuchte	70% n.
-----------------------	--------

Kondensierend Zulassungen	FCC Part 15
---------------------------	-------------

Änderungen vorbehalten. Diese Anleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden

## Physikalische Daten

<u>Material</u>	Kunststoff (ABS-ULVO)
<u>Abmessungen</u>	70 mm x 40 mm x 10 mm

Gewicht	33 g (inkl. Batterie)
---------	-----------------------

Hiermit erklärt RSI Video Technologies, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Vollständige CE Erklärung unter [www.secplan.de/ce](http://www.secplan.de/ce)



## Vertrieb Deutschland / Österreich

SECPLAN Technik GmbH  
Buchenstraße 15  
64385 Reichelsheim  
E-Mail: [info@secplan.de](mailto:info@secplan.de)