


Installation des Sprachmoduls

Nur bei Premier 816PLUS ab Version 9.0 oder Premier 832 ab Version 2.0



- Stecken Sie das Sprachmodul wie oben gezeigt auf die Alarmzentralen Platine im spannungslosen Zustand.
- Zum besprechen der Nachricht 1 (max 12 Sekunden) drücken Sie Taste REC1 und REC12 zusammen.
- Zum besprechen der Nachricht 2 (max 12 Sekunden) drücken Sie Taste REC2 und REC12 zusammen.

Programmieren Sie die Anlage wie folgt mit Hilfe der Wintex Software.

Speichern Bearbeite Konto Programm Drucken Empfangen Senden Fern Reset Diagnose Bedienteil Ereignis Log Setup Verbinde

Name: Alarm

Kommunikations Optionen

Optionen LS

70: Wählerät Optionen

- ☒ Aktiviere Wählerät
- ☒ Aktiviere DTMF Wählen
- ☐ Wechsle zur Pulswahl nach dem 3. Versuch
- ☐ Aktiviere Europäisches Puls Wählen
- ☐ Aktiviere Auto Test Übertragung
- ☐ Aktiviere Cancel Call Waiting
- ☐ Aktiviere Backup zu anderen Leitstellen
- ☒ Aktiviere Blind Anwahl

75: Call Waiting

Cancel Call Waiting:

76: Download Optionen

Rückruf Nr 1:

UDL Passwort:

Wahl Versuche:

Anzahl Rufe v. Antw.:

Com Port 1:

Lokale IP Adresse:

Lokaler IP Port:

Gateway:

Subnet Mask:

- ☐ Aktiviere begleitender Download
- ☐ Aktiviere nichtbegleitenden Rückruf
- ☐ Aktiviere 2-Call Answer Phone Defeat
- ☐ Eingeschränkter Download wenn Scharf
- ☐ Download wenn Teil-Scharf
- ☐ Unterbreche Telefon Verbindung

Name: Alarm

Kommunikations Optionen

Optionen LS

Leitstelle

LS 1 LS 2

Pri. Tel Nr:

Sec. Tel Nr:

Wahl Versuche:

Protokoll:

Pulse Format:

Übertragung von

- ☒ Teilbereich 1
- ☒ Teilbereich 2

Konto Nummern

Teilbereich 1:

Teilbereich 2:

Übertragungs-Optionen

- ☒ Prioritäten Alarm/Abbruch
- ☒ Alarm/Abbruch
- ☒ Open und Close
- ☒ Ausblendung und Einblendung
- ☒ Instandhaltung Alarm
- ☒ Sabotage Alarme
- ☒ Test Übertragung
- ☒ Wiederhergestellt

Protokoll Optionen

- ☒ Deaktiviere SIA Modifier block/Aktiviere Sprach Modul
- ☐ Deaktiviere separate Ereignisse für jeden Teilbereich
- ☐ Pager Terminator = * (Star)
- ☐ Sende Pager Terminator zweimal/SIA Text
- ☐ Pager MF Töne = 500mS
- ☐ Deaktiviere Zonen Wiederherstellung
- ☐ Kommunikations Bestätigungston
- ☐ Verbinde über IP

Fast Format Optionen

1 2 3 4 5 6 7 8

Bericht an Kanäle: ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kanal-Wiederherstellung: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Open/Close der Kanäle: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ereignis Report Codes

Das „+“ hinter der Primären Tel. No. Bedeutet das immer auch die Sec. Tel Nr. angewählt wird.

Ausgangs Optionen

Alarmzentrale

- 60: Alarmzentrale Ausgänge**
 - 1: Teilbereich 1 2 Sirene
 - 2: Teilbereich 1 2 Blitzleuchte
 - 3: Teilbereich 1 , Feuer Alarm
 - 4: Teilbereich 1 , Nötigung Alarm
 - 5: Teilbereich 1 , Einbruch Alarm
 - 6: Teilbereich 1 , Scharf
 - 7: Teilbereich 1 , Alarm Abbruch
 - 8: Teilbereich 1 , Alarm bestätigung
- 61: Fast Format/Sprach Kanäle**
 - 1: Teilbereich 1 2 Feuer Alarm
 - 2: Teilbereich 1 2 Panik (Überfall) Alarm
 - 3: Teilbereich 1 2 Einbruch Alarm
 - 4: Teilbereich 1 2 Scharf
 - 5: Teilbereich 1 2 Alarm Abbruch
 - 6: Teilbereich 1 2 Intern Scharf
 - 7: Teilbereich 1 2 Nötigung Alarm
 - 8: Teilbereich 1 2 Alarm bestätigung

Netzwerk

Gruppen Typ

☐ Nicht Benutzt
☐ System
☒ Teilbereich
☐ Zone

Teilbereich

☒ Teilbereich 1
☒ Teilbereich 2


Attribute

☐ Benutzer Test
☐ Invertieren
☐ Stabil
☐ Impuls

Notizen

Nr.	Ausgangs Funktionen
00	Panik (Überfall) Alarm
01	Nötigung Alarm
02	Einbruch Alarm
03	Medizinischer Alarm
04	24 h - Wasser Alarm
05	24 h - Gas Alarm
06	24 h - niedrige Temp. Alarm
07	24 h - Hohe Temp. Alarm
08	Sabotage Alarm
09	Fehlalarm
10	Feuer Alarm
11	Fehler
12	Sirene
13	Blitzleuchte
14	Eingang
15	Ausgang
16	Scharf
17	Intern Scharf
18	OK
19	Ausblenden
20	Sensor Reset beim Ausgang
21	Sensor Reset on Reset
22	Einzel Impuls beim Schärfer
23	Doppelter Impuls beim Schärfer
24	Türgong
25	Türöffner (Scharf/! Inscharf Cou

Ruf entgegennehmen / Befehle per Telefon eingeben



Nach Eingabe jedes Befehls ist es erforderlich, sich mittels Sterntaste „*“ und Benutzercode erneut zu authentifizieren (siehe Bild oben). Mit Hilfe der Rautetaste „#“ wird die Zentrale veranlasst, die Verbindung zu beenden.

Zentrale anrufen

Wenn Sie die Zentrale anrufen, warten Sie 4 Pieptöne ab und drücken dann die Sterntaste (siehe 1.).